

MONTAGE UND REINIGUNGSANLEITUNG

Wandschafe

1. Allgemein:

- Whisperwool Wandschafe sind akustisch wirksame Wandpaneele.
- Sie sind nicht geeignet für Feuchträume und im Außenbereich.
- Sie dürfen nur in Räumen montiert werden, die eine Raumtemperatur von 35° C nicht überschreiten.
- Whisperwool besteht aus Naturprodukten. Es können Farbunterschiede auftreten. Es empfiehlt sich bei manchen Farben die Platten entsprechend vorzusortieren.
- Durch die Inhomogenität der Schafwolle kann es zu leichten Dickenunterschieden kommen. (+/- 1mm)
- Wie jedes Naturmaterial kann auch Whisperwool in geringem Masse schwinden und quellen.

2. Lagerung, Klimatisierung und Montagebedingungen:

- **Lagerung:**
Wandschafe müssen trocken, staubfrei und bei Temperaturen zwischen 15°C – 35°C liegend und eben gelagert werden. Sie dürfen keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden und sind bis kurz vor der Montage verpackt zu lagern. Luftfeuchtigkeit soll zwischen 35% und 65% liegen
- **Klimatisierung:**
Die Whisperwool-Wandschafe müssen 24 Stunden vor Montage am jeweiligen Montageort (im Raum) zur Akklimatisierung liegend auf der Sichtseite gelagert werden.
- **Montagebedingungen:**
Zum Zeitpunkt der Montage muss der Raum trocken und staubfrei sein. Die Raumtemperatur muss zwischen 15°C – 35°C liegen. Luftfeuchtigkeit soll zwischen 35% und 65% liegen

3.Montage

- Die mitgelieferten Bügel werden auf der gewünschten Höhe montiert. Verwenden Sie Schrauben und Dübel, die dem Wandaufbau entsprechen.
- Hängen Sie das Wandschaf mit der Nut in die Bügel.
- Bei Bedarf können Sie die unteren beiden Ecken des Holzrahmens mit Klebepunkten oder –streifen fixieren.

4.Reinigung und Wartung:

- Gereinigt muss trocken werden, entweder mittels Staubwedel, Kleiderbürste oder mittels geeigneter Sauggeräte. Bei starker Verunreinigung probieren sie vorsichtig Soda-wasser und ggf. mit zusätzlich etwas farbloser Seife.
(Und wenn einmal ein Fleck nicht leicht wieder zu entfernen ist: manchmal verschwinden Flecken von selber, weil die Wolle sich selbst reinigt! Warten sie einfach und lassen die Natur arbeiten.)

5.Entsorgung, Recycling, Reparatur:

Wolle und damit auch Whisperwool Produkte altern kaum.

Whisperwool, kann außerdem mit wenigen Handgriffen repariert und auch gesäubert werden, wenn einmal etwas Grobes passiert (Wasserrohrbruch z.B.). In solch einem Fall kontaktieren Sie uns bitte.

Whisperwool können im geschreddert werden. Die Metallteile werden im Prozess ausgesiebt, die Fasern werden gereinigt und wieder zu Whisperwool verarbeitet. Schicken Sie uns Ihre Reste oder kontaktieren Sie uns.