

Fensterschafe

Whisperwool ist ein Textil!

Textilien sind weich, sie geben nach, sie haben andere Toleranzen. Deshalb bitten wir Sie, die Anleitung genau zu lesen, um Montageprobleme zu vermeiden.

1.Allgemein:

- Whisperwool sind akustisch wirksame Wand- und Deckenpaneele.
- Whisperwool sind nicht geeignet für Feuchträume und im Außenbereich.
- Whisperwool dürfen nur in Räumen montiert werden, die eine Raumtemperatur von 35° C nicht überschreiten.
- Whisperwool besteht aus Naturprodukten. Es können Farbunterschiede auftreten. Es empfiehlt sich bei manchen Farben die Platten entsprechend vorzusortieren.
- Durch die Inhomogenität der Schafwolle kann es zu leichten Dickenunterschieden kommen. (+/- 1mm)
- Bei manchen Farbsortierungen wird eine Produktionsrichtung sichtbar, um ein gleichmäßiges Bild zu erhalten sind die Platten entsprechend anzuordnen.
- Wie jedes Naturmaterial kann auch Whisperwool in geringem Masse schwinden und quellen.

2.Lagerung, Klimatisierung und Montagebedingungen:

- **Lagerung:**
die Platten müssen trocken, staubfrei und bei Temperaturen zwischen 15°C – 35°C gelagert werden. Diese dürfen keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden und sind bis kurz vor der Montage verpackt zu lagern. Luftfeuchtigkeit soll zwischen 35% und 65% liegen
- **Klimatisierung:**
Die Whisperwool-Platten müssen 24 Stunden vor Montage am jeweiligen Montageort (im Raum) zur Akklimatisierung liegend gelagert werden.
- **Montagebedingungen:**
Zum Zeitpunkt der Montage muss der Raum trocken und staubfrei sein. Die Raumtemperatur muss zwischen 15°C – 35°C liegen.
Luftfeuchtigkeit soll zwischen 35% und 65% liegen
Lagerung der Platten muss unbedingt eben erfolgen, am besten liegend.

3.Montage

- **Montagebedingungen:**
Geeignet sind Klebeschafe für die Montage auf ebenen, fett- und staubfreien Untergründen oder ähnlich glatten Oberflächen. Sie sind nicht für die Montage auf der Decke geeignet!
- **Montage**
Die rückseitige Schutzfolie abziehen und die Platten beginnend an einer Seite beginnend aufdrücken und gegebenenfalls Luftblasen ausstreifen.

4.Reinigung und Wartung:

- Eine Reinigung der Platten ist je nach Nutzung der Räumlichkeiten und Verschmutzung der Decke vom Zeitverlauf abzustimmen. Gereinigt muss trocken werden, entweder mittels Staubwedel oder mittels geeigneter Sauggeräte. Die Saugleistung soll eher gering sein um ein Beschädigen der Deckschicht zu vermeiden.